


Schéma de raccordement pour XPS-AR

Wiring diagram for XPS-AR

Anschlußschema für XPS-AR

Le schéma de raccordement indique les connexions entre les bornes d'entrée et de sortie du module XPS-AR et les broches de la carte à relais.




Arrêt d'urgence

Emergency stop

NOT - AUS


Raccordement du bouton à une voie
One channel connection of the button
Tasteranschluß einkanalig



Raccordement du bouton à deux voies,
sans détection des courts-circuits

Two channel connection of the button,
without short circuit detection

Tasteranschluß zweikanalig,
ohne Querschlußerkennung



ESC = Conditions de démarrage externes
External start conditions
Externe Startbedingungen

7 Sorties de sécurité
7 Safety outputs
7 Sicherheitskreise


2 Sorties de signalisation
2 Signalling outputs
2 Meldekontakte

4 Sorties statiques
4 Transistor outputs
4 Transistorausgänge

Raccordement du bouton à deux voies, avec
détection des courts-circuits (application conseillée)

Two channel connection of the button, with
short circuit detection (recommended application)


Tasteranschluß zweikanalig, mit
Querschlußerkennung (empfohlene Verwendung)



Raccordement de plusieurs boutons arrêt d'urgence

Connection of several
emergency stop buttons

Anschluß mehrerer
NOT-AUS Taster



! DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE

- Disconnect all power before working on equipment.
- Electric shock will result in death or serious injury.